Secador Profesional

MANUAL DE USUARIO

Mod: SEC-22AC

www.grunkel.com

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, y consérvelo para futuras consultas.

Por su conveniencia, guarde y conserve el ticket o factura de compra, adjunto a su garantía correspondiente para posibles reclamaciones.

Siempre que comience a utilizar un aparato eléctrico, debe seguir una serie de precauciones básicas:

- Lea detenidamente las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de poner en funcionamiento el aparato. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso inadecuado del producto.
- **Guarde las instrucciones, incluida la garantía, el ticket de compra** y, si es posible, la caja con el embalaje para posibles futuras reclamaciones
- Antes de utilizar el secador asegúrese de que la fuente de alimentación corresponde con el voltaje mostrado en el indicador de la tabla. Conecte el enchufe a una fuente de suministro apropiada.
- Si existe incompatibilidad entre en el conector y el enchufe, el enchufe debe ser reemplazado por un electricista cualificado. NO LO HAGA USTED MISMO.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, daños personales o exposición a una energía excesiva del secador:

- **Los niños menores de 8 años no deben utilizar este aparato sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada.**
- Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- **PRECAUCIÓN**: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante,

el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.

- No desconecte nunca tirando del cable.
- Cuide que el cable no toque superficies muy calientes. No lo acerque a fuentes de calor.
- Asegúrese que el cable no esté pisado por nada.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o estantería. Aléjelo de superficies calientes.
- No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.

ADVERTENCIA: Es peligroso que una persona sin cualificación realice el mantenimiento o reparación, lo que incluye la retirada de cualquier parte del secador.

- La realización de esto provocará la pérdida de garantía del aparato.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de muerte o de lesiones personales debido a un choque eléctrico:

- Siempre desconecte el secador después de usarlo.
- No use el secador mientras se baña.
- No coloque ni guarde el secador donde pueda caerse al suelo o dentro de una bañera o lavabo que pueda contener agua o algún tipo de líquido.
- No coloque dentro, ni deje caer en agua ni cualquier otro líquido.
- Si la unidad se cae dentro del agua, desconéctela inmediatamente. No trate de sacarla del agua.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- Este secador no debe permanecer desatendido una vez conectado. No tire del cable, no lo retuerza ni lo enrolle alrededor de la unidad.

- Debe supervisarse de cerca el uso de este secador cuando sea usado por, en o cerca de los niños o de personas inválidas.
- Use este secador únicamente para lo que ha sido diseñado conforme a las instrucciones de este instructivo. No use accesorios no recomendados por el fabricante. No use un cable de extensión para operar el secador.
- Nunca opere esta unidad si el cable o el enchufe han sido dañados, si el secador no funciona apropiadamente, si se ha dejado caer o ha sufrido algún daño, o si se ha caído dentro del agua. Devuelva el secador al lugar donde lo compró para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No obstruya las salidas del aire del secador ni lo coloque en superficies suaves, tales como una cama o un sofá donde pueda ser bloqueado el escape del aire. Mantenga las salidas del aire libres de pelusas, pelo y demás.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos dentro de ninguna abertura del secador.
- No opere a la intemperie ni en presencia de botes de espray.
- No dirija el aire caliente hacia la vista o a cualquier otra parte del cuerpo susceptible al calor.
- Los accesorios pueden estar calientes mientras están en uso. Deje que se enfríen antes de tocarlos.
- No coloque el secador sobre ninguna superficie mientras esté en uso.

- Lea completamente las instrucciones antes de utilizar este aparato.
- E**l aparato está diseñado exclusivamente para la finalidad prevista**. Este aparato no se adecua al uso comercial: No lo use en el exterior (excepto si está diseñado para tal fin). Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, humedad (**nunca lo sumerja en líquido alguno)** y bordes afilados. **No lo sumerja en agua**. No utilice este aparato con las manos mojadas o húmedas.

Si este aparato eléctrico estuviera húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente

- Cualquier accesorio que no sea recomendado por el fabricante puede causar daños a las personas y al propio aparato.

Nota: En caso de presentar un mal uso por parte del cliente, el secador quedaría fuera de garantía.

- **PRECAUCIÓN:** Las superficie puede permanecer caliente durante o después de su uso.

- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

- **ADVERTENCIA**: **En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas y la pérdida de garantía del aparato.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El número de modelo del secador es RCY2090.
- Tiene 2200W de potencia
- Puede ser usado directamente en una fuente de alimentación de 220-240V ~ 50Hz.
- El secador con motor AC, puede ser usada profesionalmente en un salón de belleza o en casa.
- Este secador tiene funciones de múltiples velocidades.
  - Cuando se enciende al nivel (i), es recomendable usar el modo caliente para secarse el cabello.
  - Cuando se enciende al nivel (ii+), la velocidad del viento va a ser más rápido, lo cual puede secar el cabello más rápido.
  - Si quiere utilizarlo en modo frío, por favor presione el botón

"cool".

- También puede añadir la boquilla y cambiar al modo (i) para crear el estilo de cabello.

METODO DE USO

1. Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje de la parte interior del aparato.
2. **ADVERTENCIA: Compruebe que el secador no haya sufrido ningún tipo de daños. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el secador y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.**

Antes de Usar:

- Asegurarse que el botón de encendido/apagado este en la posición (0). Conectar el enchufe en una toma de corriente. Encender.

Secar después de Lavar:

- Poner botón en (i) si quiere aire caliente para secar lentamente.
- Poner botón en (ii+) sin añadir la boquilla, peine o difusor si quieres secar tu cabello tan pronto como sea posible.

Para peinar el cabello:

- Ajuste el interruptor (i) y fije la boquilla, peine y el difusor para obtener su estilo de cabello ideal.

Después de usar:

- Poner el interruptor de encendido en (0) y desconecte el enchufe.

Consejos Básicos:

Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en secciones. Usando el secador y un cepillo para estilar, dirija el aire caliente a una sección del cabello. Para evitar que el cabello se reseque, no concentre el calor en una sola sección a la vez. Mantenga el secador en movimiento mientras estila el cabello. Dirija el aire hacia el cabello y no el cráneo. Para retocar rápidamente, humedezca el cabello un poco antes de estilar con el secador. Cuando use el secador para formar rizos o para ondular, seque el

cabello casi por completo a una temperatura más caliente y finalice el estilado a una temperatura fría.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. El secador viene equipado con un cable y un enchufe de conexión a tierra que se debe enchufar en una toma en la pared bien instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica puesto que proporciona un cable de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito separado únicamente para el secador de cabello. La utilización de alta tensión es peligrosa y puede causar fuego u otros accidentes que provoquen daños al aparato.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico.
2. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan responsabilidades por daños provocados en el secador o daños personales derivados de la inobservancia de los procedimientos de conexión eléctrica.
3. Los colores de los hilos del cable se adaptan al siguiente código:
    a. Verde y amarillo = TIERRA
    b. Azul = CONDUCTOR NEUTRO
    c. Marrón = POSITIVO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el secador no funciona:

1. Compruebe que está bien enchufado. Si no es así, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.

2. Compruebe si hay un fusible fundido o un disyuntor disparado. Si éstos funcionan de manera adecuada, pruebe el enchufe con otro aparato eléctrico.

SI NADA DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE SOLUCIONA EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE REPARAR O AJUSTAR EL SECADOR USTED MISMO.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de la limpieza asegúrese de que el aparato este desconectado de la red eléctrica y se enfríe por completo.
2. Limpie el aparato con un paño húmedo.
3. No sumerja el aparato en agua.
4. Evitar que los líquidos entren dentro del aparato.
5. Evitar el uso de los líquidos de limpieza abrasivos.
6. Secar el aparato antes de usarse de nuevo.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:
CIF: B-41241381 / COINTER ELECTRONICA S.L.
C/ Lonja, 1. P.I. PISA, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA –dirección de envío, teléfono, fax y mail de contacto:
SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA
C**/ Lonja, 1. P.I. PISA, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)**
Teléfono: 902 110 909
Fax: 954 183143
tecnico@cointer.com

ATENCIÓN: Condiciones de la garantía detalladas a continuación:

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla